

Flaschenhalter mit Snackbox Cupholder with snackbox

Bedienungsanleitung | Manual



Anleitung vor Gebrauch bitte sorgfältig lesen und aufbewahren. Before use read carefully this manual and keep it for future.

www.moon-buggy.com

Flaschenhalter / Bottle Holder

Deutsch:

1. Nicht für heiße Flüssigkeiten verwenden

Warnhinweis: Verwenden Sie den Flaschenhalter nicht für heiße Flüssigkeiten, um Verbrühungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

2. Überprüfung auf Schäden

Warnhinweis: Vor Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.

3. Richtige Befestigung am Kinderwagen

Warnhinweis: Den Flaschenhalter immer sicher am Kinderwagen befestigen, um ein Herunterfallen oder Umkippen zu verhindern.

4. Nicht als Spielzeug verwenden

Warnhinweis: Der Flaschenhalter ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nicht damit spielen.

5. Nur für Flaschen geeignet

Warnhinweis: Der Flaschenhalter ist nur für Flaschen geeignet, die das Gewicht und die Größe des Halters nicht überschreiten.

English:

1. Do not use with hot liquids

Warning: Do not use the bottle holder for hot liquids to prevent burns or scalds.

2. Check for damage

Warning: Inspect for cracks or damage before use. Do not use if damaged.

3. Proper attachment to the stroller

Warning: Always securely attach the bottle holder to the stroller to prevent it from falling or tipping over.

4. Do not use as a toy

Warning: The bottle holder is not a toy. Do not allow your child to play with it.

5. For bottles only

Warning: The bottle holder is only suitable for bottles that do not exceed the weight and size limit of the holder.

Snackbox / Snack Box

Deutsch:

1. Nicht für heiße Lebensmittel verwenden

Warnhinweis: Verwenden Sie die Snackbox nicht für heiße Lebensmittel, um Verbrühungen oder Verbrennungen zu vermeiden.

2. Überprüfung auf Schäden

Warnhinweis: Vor Gebrauch auf Risse oder Beschädigungen prüfen. Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.

3. Nicht als Spielzeug verwenden

Warnhinweis: Die Snackbox ist kein Spielzeug. Lassen Sie Ihr Kind nicht damit spielen.

4. Richtige Aufbewahrung

Warnhinweis: Achten Sie darauf, die Snackbox geschlossen zu halten, um das Austrocknen oder Verschütten von Lebensmitteln zu verhindern.

5. Nicht für Flüssigkeiten geeignet

Warnhinweis: Die Snackbox ist nicht für Flüssigkeiten oder nasse Lebensmittel geeignet. Nur für trockene Snacks verwenden.

English:

1. Do not use with hot food

Warning: Do not use the snack box for hot food to prevent burns or scalds.

2. Check for damage

Warning: Inspect for cracks or damage before use. Do not use if damaged.

3. Do not use as a toy

Warning: The snack box is not a toy. Do not allow your child to play with it.

4. Proper storage

Warning: Make sure the snack box is kept closed to prevent drying out or spilling of food.

5. Not suitable for liquids

Warning: The snack box is not suitable for liquids or wet food. Use only for dry snacks.

Anleitung:

- 1. Setzen Sie zuerst den Clip in den Halter ein.
- 2. Schrauben Sie den rotierenden Schaft auf und platzieren Sie den Becherhalter am Kinderwagen.
- 3. Drücken Sie die Tasten, um den gewünschten Winkel einzustellen.
- 4. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Becherhalter zu fixieren. Überprüfen Sie, ob der Halter sicher und stabil ist.
- 1. Insert the clip to the holder first.
- 2. Unscrew the rotating shaft head and place the cup holder on the pram.
- 3. Press the buttons to adjust the desired angle of use.
- 4. Rotate clockwise to fix the cup holder. Check that the holder is secured and stable.







